


ACCESORIOS: FUNDA PARA TABLETA A PARTIR DE CÁMARAS DE BICICLETA



MATERIALES NECESARIOS

Cámaras de bicicleta, tijeras afiladas, cortantes, velcro, hilo y máquina de coser.

GRADO DE DIFICULTAD

Alto.

TIEMPO APROXIMADO PARA REALIZARLO

Unas seis horas, pero depende mucho de los alumnos, de su habilidad, experiencia cosiendo, etc.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conocer nuevos materiales para elaborar carteras, bolsos, etc. Aprender a coser materiales duros.

HABILIDADES TRABAJADAS

Atención, constancia, manipulación fina, precisión, destreza oculo/manual, creatividad y centrarse en el trabajo e intercambio de ideas creativas para realizar el producto.


INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Cortamos las cámaras de la bicicleta, tenemos que unir varias cámaras porque las tabletas suelen medir unos 19 cm x 14 cm y las cámaras son más estrechas. Nuestra funda va a medir 26 cm x 22 cm.




2. Limpiamos bien las cámaras con un trapo húmedo.

3. Cosemos con cuidado las cámaras entre sí (este es sin duda el paso más complicado) hasta obtener dos piezas de material con las siguientes medidas:







4. Podemos coser un bolsillo delantero de las siguientes dimensiones:



5. Cortamos una cuarta pieza que será el cierre de nuestra funda.




6. En primer lugar cosemos un trozo de velcro en esta última pieza pequeña. A continuación unimos esta pieza en la parte superior de una de las piezas grande (centrada):



7. Cosemos la otra parte del velcro en la otra pieza de 26 x 22, centrada y a 8 cm del borde superior.

8. Cosemos la pieza que formará el bolsillo (la de 10 x 16) en la pieza grande a la que acabamos de coserle el velcro. A continuación cosemos las dos piezas grandes entre sí y ya tendremos lista nuestra funda:





RECOMENDACIONES

Hay que advertir de que es muy complicado trabajar con este material, conviene asegurarse de que se dispone de una máquina de coser adecuada y de que el grupo está dispuesto a asumir el reto que supone confeccionar este producto para evitar que se frusten demasiado. En lugar de coser las diferentes cámaras, puedes pegarlas con pegamento especial para este tipo de material.

Es recomendable que todas las cámaras de bicicleta sean iguales para evitar diferentes grosores, calidades o medidas y dificultar aún más el trabajo.

Puedes forrar la funda con fieltro de colores para darle un toque divertido y que proteja más la pantalla de nuestro dispositivo. En lugar de velcro también puede cerrar la funda con un botón o un imán, lo que más te guste.

Puedes poner bolsillos de distintas formas y tamaño y así lograr un diseño único.

